

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.

Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αεσουάρ.

Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ. Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπτε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

⚠ Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

**Τοποθέτηση των μπαταριών (μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται)****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Κίνδυνο κατά τη χρήση μπαταριών!

• Μην εκθέτε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

• Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Δεν είναι παιχνίδια.

• Μην ανοίγετε τις μπαταρίες με τη βία.

• Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, μην τρίβετε το υγρό στα μάτια σας ή τους βλεννογόνους. Αν τα χέρια έρχονται σε επαφή με το υγρό θα πρέπει να πλένονται πολύ καλά και τα μάτια ξεπλυθεί με καθαρό νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή παλιές και καινούργιες μπαταρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί.

• Οι μπαταρίες δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε σχετικό κάδο συλλογής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν η οθόνη δείχνει "LO" υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν.

1. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών στο κάτω μέρος της ζυγαριάς.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AA/R6. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή (βλ. το κάτω μέρος της θήκης μπαταριών)!
3. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών και πάλι.

Χρήση της ζυγαριάς

Η ζυγαριά δημιουργήθηκε για να βλέπετε το βάρος των τροφίμων και των συστατικών τους.

Ενδείξεις οθόνης

Ενεργοποίηση

1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη, λεία επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε το μπολ πάνω στην ζυγαριά.
3. Πιέστε το πλήκτρο ON / Z / T.

Όλα τα τμήματα φωτίζονται εν συντομία στην οθόνη που ακολουθείται από το "0".

Ζύγισμα

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί UNIT για να επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης: το "g", "lb: oz", "ml" ή "fl.oz".
- Γεμίστε το μπολ με τα συστατικά που θέλετε να ζυγίσετε. Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί.

Λειτουργία απόβαρου

Αν θέλετε να προσθέσετε ένα επιπλέον συστατικό στο πρώτο συστατικό και στη συνέχεια να το ζυγίσετε:

- Πιέστε το πλήκτρο ON / Z / T σύντομα.
- Η ζυγαριά επανέρχεται στο "0".
- Εάν τοποθετήσετε τώρα περαιτέρω συστατικά θα εμφανιστεί μόνο το δικό τους βάρος.

Απενεργοποίηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το φόντο της οθόνης θα σβήσει μετά από περίπου 45 δευτερόλεπτα για να εξοικονομήσει ενέργεια.
- Με την αυτόματη απενεργοποίηση η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 160 δευτερόλεπτα.

Αν θέλετε να την απενεργοποιήσετε νωρίτερα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON / Z / T για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό: τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να καταστραφούν.
- Μην χρησιμοποιείτε συμμάτινη βούρτσια ή σκληρά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υγρασία ή νερά πάνω στη συσκευή!
- Στεγνώστε τη συσκευή καλά μετά τον καθαρισμό με ένα στεγνό και μαλακό πανί.
- Καθαρίστε το μπολ με ζεστό νερό και σαπούνι. Στεγνώστε καλά στη συνέχεια.

Αποθήκευση

- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες ώστε να αποφευχθεί «διαρροή» της μπαταρίας.
- Κρατήστε τη συσκευή σε ένα καθαρό, στεγνό μέρος.



Σημασία του συμβόλου "Κάδου απορριμμάτων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.