

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ
925
Οδηγίες Χρήσης



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί στο τηλεφωνικό δίκτυο Ελλάδος

Η συσκευή είναι σύνομη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν θέλετε να την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε υγρά αλλά ένα στεγνό πανί.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος όπου δεν έχει υγρασία και υπάρχει εξαερισμός.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη που δεν είναι σταθερά και ενδέχεται να πέσουν.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τις υποδοχές καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα μέσα στη συσκευή και ΠΟΤΕ μην αφήνετε να πέσουν υγρά.
- Μην ρίχνετε τη συσκευή στη φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε περιοχή όπου υπάρχει παρουσία οποιουδήποτε αερίου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από αστραπή ή κεραυνό .
- Σε περίπτωση προβλήματος ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ και σε καμία περίπτωση ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο service.
- Πριν από τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσεων από τον πάροχο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Διπλό σύστημα FSK / DTMF
- 61 μνήμες εισερχόμενων κλήσεων, λειτουργία επανάκληση
- 16 μνήμες εξερχόμενων κλήσεων και αναζήτηση χρόνου κλήσης και επανάκληση
- Τοπικός κώδικας περιοχής
- αριθμός προεπιλογής και η κλήση
- Οθόνη LCD έτους, μήνα, ημερομηνίας και ώρας
- 20 επιλογές τόνου κουδουνίσματος
- 5 επίπεδα αντίθεσης LCD
- 3 επίπεδα έντασης κουδουνίσματος
- Ρυθμιζόμενος χρόνος φλας
- Λειτουργία μνήμης με ένα πάτημα
- 10 μνήμες με διπλό πάτημα
- Λειτουργία αφύπνισης
- Υπολογισμός λειτουργίας
- Αναμονή με μουσική
- Λειτουργία κλήσης hands-free και ομιλίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Ρύθμιση μενού:

Με κατεβασμένο το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SET για να μπείτε στη ρύθμιση μενού. Η οθόνη τηλεφώνου θα εμφανίσει το SET 1 DATE. Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για να επιλέξετε διαφορετικές επιλογές. Όταν στην οθόνη LCD εμφανιστεί το στοιχείο που θέλετε, πιέστε ξανά το πλήκτρο SET για να το ρυθμίσετε. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα UP ή DOWN για να επιλέξετε την τιμή που χρειάζεστε. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο SET για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο. Για έξοδο από το μενού, πατήστε το πλήκτρο DEL.

Πατώντας το πλήκτρο SET (Με κατεβασμένο το ακουστικό), μπορείτε να λειτουργήσετε ως εξής:

ΡΥΘΜΙΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
DATE (ημερομηνία-ώρα)	Επιλέξτε SET 1 DATE και πατήστε SET/STORE για να μπείτε σε αυτό το μενού. Η χρονιά αναβοσβήνει. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP/DOWN και πατήστε SET/STORE για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.
AREA CODE (κωδικός περιοχής)	Επιλέξτε SET 2 CODE και πατήστε SET/STORE για επιβεβαίωση. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται ACODE . Πατήστε SET για να μπείτε στο μενού. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP/DOWN και πατήστε SET/STORE για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση. Ο κωδικός περιοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο των αριθμών των εισερχομένων κλήσεων. Π.χ. Κωδικός περιοχής = 75 όταν υπάρχει μια κλήση με 75 6554556, θα εμφανιστεί μόνο 655 4556.
PCODE (κωδικός PABX τηλεφωνικού κέντρου)	Επιλέξτε SET 3 PCODE και πατήστε SET/STORE για να μπείτε σε αυτό το μενού. Στην οθόνη αναβοσβήνει PCODE. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP/DOWN και πατήστε SET/STORE για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση, σε κατάσταση αναμονής πληκτρολογήστε τον αριθμό και έπειτα πατήστε RD/ BACK . Εάν ο πρώτος αριθμός ταιριάζει με το PCODE, το τηλέφωνο καλεί αυτόματα τον πρώτο αριθμό, κάνει παύση για 3,6 δευτερόλεπτα και ύστερα τον αριθμό της εξωτερικής κλήσης.
AUTO IP	Επιλέξτε SET 4 AUTO IP και πατήστε SET/STORE για να μπείτε σε αυτό το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται AUTO IP OFF και αναβοσβήνει το OFF . Επιλέξτε με τα πλήκτρα UP/DOWN . Όταν στη οθόνη εμφανιστεί AUTO IP ON , πατήστε SET/STORE . Στην οθόνη εμφανίζεται INPUT CODE για να εισάγετε τους αριθμούς IP. Με το πλήκτρο DEL μπορείτε να διορθώσετε ένα λάθος αριθμό. Αφού εισάγετε

	<p>όλους τους αριθμούς, πατήστε SET/STORE για να περάσετε στην επόμενη ρύθμιση. Οι εξερχόμενες κλήσεις θα χρησιμοποιούν αυτόματα το IP.</p> <p>Το Auto IP σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε μια σειρά αριθμών με ένα, Π.χ Αν ρυθμίσετε το 1455 σαν Auto IP, όταν θέλετε να καλέσετε το 1455, πληκτρολογήστε πρώτα 0 (πριν να σηκώσετε το ακουστικό). Πατήστε 0 2334565 και έπειτα RD/ BACK. Και η συσκευή καλεί 1455 2334565.</p>
ALARM (ενεργοποίηση- απενεργοποίηση αφύπνισης)	<p>Επιλέξτε SET 5 ALAR και πατήστε SET/STORE για να μπείτε σε αυτό το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται ALR. Με τα πλήκτρα UP/DOWN επιλέξτε ON και πατήστε SET/STORE για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.</p>
FLASH (Ρύθμιση χρόνου Flash)	<p>Επιλέξτε SET 6 FLASH και πατήστε SET/STORE για να μπείτε σε αυτό το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται FLASH 3 600.. Με τα πλήκτρα UP/DOWN επιλέξτε την ρύθμιση που θέλετε και πατήστε SET/STORE. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι 110, 300, 600, 1000ms.</p>

Σύνδεση και συνθήκες χρήσης

Μπορείτε να συνδέσετε τηλέφωνο σε δημόσια δίκτυα ή σε εγκεκριμένο PBX χρησιμοποιώντας σηματοδότηση DTMF. Κάθε στοιχείο τηλεφωνικού εξοπλισμού (τηλέφωνα, fax ,κ.λπ.) έχει αριθμούς ισοδυναμίας κλήσης (REN). Τα REN όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε γραμμή ανταλλαγής δεν πρέπει να προσθέτουν έως και 4 διαφορετικά, ένα ή περισσότερα τηλέφωνα ενδέχεται να μην χτυπά και / ή να απαντούν σωστά στις κλήσεις.

Λειτουργίες Πλήκτρων

UP, DOWN

Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για να ελέγξετε όλους τους εισερχόμενους αριθμούς. Εάν δεν υπάρχει εισερχόμενος αριθμός, η μονάδα θα εμφανίσει ΤΕΛΟΣ.

OUT

Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο OUT για να ελέγξετε τους εξερχόμενους αριθμούς με το χρόνο. Πατήστε το πλήκτρο R για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό.

VOL

Πατήστε το πλήκτρο VOL για να ρυθμίσετε την ένταση ανοικτής συνομιλίας. Υπάρχουν δύο επίπεδα έντασης για την επιλογή. Το LCD εμφανίζει το HF VOL 1, πατήστε ξανά το πλήκτρο VOL, η οθόνη LCD εμφανίζει το HF VOL 2 .

πατήστε το πλήκτρο RING και μετά το VOL. για να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνίσματος, υπάρχουν 3 επίπεδα έντασης για την επιλογή. Η οθόνη LCD RING VOL 3, Πιέστε το πλήκτρο VOL ξανά για να επιλέξετε άλλη τιμή.

DEL

Με κατεβασμένο το ακουστικό πιέστε το πλήκτρο UP ή OUT για να ελέγξετε τον επιθυμητό αριθμό εισερχόμενου / εξερχόμενου αριθμού.

Πατήστε το πλήκτρο DEL για να διαγράψετε τον αριθμό, και στη συνέχεια η οθόνη LCD θα εμφανίσει τον επόμενο αριθμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε το πλήκτρο DEL για 3 δευτερόλεπτα, όλα τα εισερχόμενα μηνύματα διαγράφονται.

R πλήκτρο.

Με σηκωμένο το ακουστικό πατήστε αυτό το πλήκτρο για να καλέσετε εκ νέου τον τελευταίο αριθμό κλήσης. Με κατεβασμένο το ακουστικό προεκλέξτε τους αριθμούς και πατήστε αυτό το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας ανοιχτή ακρόαση.


Όταν η γραμμή είναι απασχολημένη, πατήστε αυτό το πλήκτρο, η μονάδα θα καλέσει αυτόματα τον αριθμό μέχρι να τον καλέσει επιτυχώς.

RING/HOLD

Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε το πλήκτρο RING, στην οθόνη του τηλεφώνου θα εμφανιστεί η ένδειξη RING 01-20 και η αναπαραγωγή του κουδουνίσματος, συνολικά 20 ειδών επιλέξιμων ήχων κλήσης. Με σηκωμένο το ακουστικό πατήστε αυτό το πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Η μουσική παραλαβής αποστέλλεται και ο δέκτης δεν ακούει τίποτα εκτός από τη μουσική, για να απελευθερώσει τη λειτουργία αναμονής, μπορείτε να κάνετε: Αν ανασηκώσετε το ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ, η μουσική σταματά και επιστρέφτε στη συζήτηση ξανά Η Πιέστε ξανά το πλήκτρο HOLD, η μουσική σταματά και επιστρέφει ξανά στη συνομιλία.

FLASH

Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε το πλήκτρο FLASH, η LCD οθόνη του τηλεφώνου θα εμφανίσει την οθόνη LCD 1-5, που σημαίνει ότι υπάρχουν 5 επίπεδα αντίθεσης. Σε κατάσταση ομιλίας πατήστε αυτό το πλήκτρο για αυτόματη τερματισμό κλήσης, αφού μπορεί να πατηθεί το πλήκτρο R για να καλέσετε τον τελευταίο αριθμό ή να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.

 πλήκτρο. Μπορείτε να μιλήσετε μέσω του μικροφώνου και να ακούσετε από το μεγάφωνο χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό.


Άμεσες Μνήμες (πλήκτρα)

Με κατεβασμένο το ακουστικό, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε ή βρείτε τον από τις μνήμες εισερχομένων ή εξερχομένων. + STORE + Mi (i = 1,2,3,4) Πατήστε το STORE και έπειτα τη μνήμη M1-M4 στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε. Για να καλέσετε μια μνήμη, απλά σηκώστε το ακουστικό και πατήστε την (M1-M4).

Έμμεσες Μνήμες

Με κατεβασμένο το ακουστικό, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε ή βρείτε τον από τις μνήμες εισερχομένων ή εξερχομένων. Πατήστε το SET/ STORE και έπειτα έναν αριθμό 1-9. Για να καλέσετε μια μνήμη, σηκώστε το ακουστικό, πατήστε RECALL και έπειτα πατήστε τον αριθμό 1-9.

CAL

Με κατεβασμένο το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο CAL σε λειτουργία υπολογισμού, με το πλήκτρο λειτουργίας για να λειτουργήσετε, πιέστε ξανά το πλήκτρο CAL ή σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο  για έξοδο.

Κλείδωμα (όπου είναι διαθέσιμο)

Σε κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το # για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη δείχνει PPP ON. Εάν ξαναπατήσετε # η οθόνη δείχνει PPP OFF. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία και θέλετε να καλέσετε έναν αριθμό, η συσκευή παράγει έναν συνεχόμενο ήχο μπιτ-μπιτ.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ ένδειξη στην οθόνη LCD

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, η μονάδα θα εμφανίσει αυτόματα τον αριθμό του καλούντος, την ημερομηνία και την ώρα και επίσης θα εμφανίσει τον αύξοντα αριθμό του. Εάν η εισερχόμενη κλήση βρίσκεται σε ιδιωτική λειτουργία, θα εμφανιστεί η ένδειξη

"__p__". Θα εμφανίσει "__0__" αν η ανταλλαγή δεν μπορεί να καθορίσει τον αριθμό? Θα εμφανίσει "-E-" αν το σήμα κλήσης περιέχει σφάλμα.

Τονικό/ Παλμικό (TONE/ PULSE)

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το * για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη δείχνει PULSE και η συσκευή έχει γυρίσει σε παλμικό σύστημα. Πατήστε ξανά * για 3

δευτερόλεπτα, η οθόνη δείχνει TONE και η συσκευή είναι γυρισμένη σε τονικό σύστημα.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

(1) Δεν ακούω τόνο κλήσης από το ακουστικό.

(A) Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ακουστικού είναι σωστά συνδεδεμένο από το φορητό ακουστικό στην υποδοχή καλωδίου του ακουστικού στη βάση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά το καλώδιο τηλεφώνου από το τηλέφωνο στην πρίζα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

(2) Δεν μπορώ να δω τον αριθμό του καλούντος στην οθόνη LCD όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.

(A) Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος από τον τοπικό πάροχο τηλεπικοινωνιών.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



EC DECLARATION OF CONFORMITY



Απόρριψη Χρησιμοποιημένων Μπαταριών: Αυτό το προϊόν ενδέχεται να χρησιμοποιεί μπαταρίες. Εάν περιέχει, το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία για την ανακύκλωση τους. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής για να δείτε πώς να αφαιρέσετε τις μπαταρίες με ασφάλεια.



Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΜΠ: 1349