

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.
- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείται τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάζετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φως, όχι το καλώδιο). Εάν η Συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ίδιου τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".



Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό την επίβλεψη σας!
- Μην χειρίζεστε οποιωνδήποτε από τους διακόπτες ασφαλείας!
- Μην αφαιρέσετε το καπάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Κατά τη μίξη, κρατήστε τα χέρια σας και άλλα αντικείμενα έξω από την κανάτα.
- Προσοχή, οι λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές! Κατά τη χρησιμοποίηση της συσκευής και κατά τον καθαρισμό των λεπίδων κινηθείτε με ιδιαίτερη προσοχή!
- Μην χύσετε ποτέ υγρά καυτότερα από 60°C στην κανάτα!
- Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το μπλέντερ όταν είναι κενό!
- Μην βάζετε σκληρά τρόφιμα όπως πάγο, μοσχοκάρυδο ή μεγάλα κομμάτια σοκολάτας στην κανάτα! Η λεπίδα μπορεί να καταστραφεί!
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από τρία λεπτά. Κατόπιν αφήστε την να κρυώσει για περίπου 3 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Έναρξη λειτουργίας

1. Συναρμολογήστε (αποσυναρμολογημένη) την συσκευή ως εξής:
 - Τραβήξτε τη λαστιχένια ασφάλεια **προσεκτικά** πάνω από τις λεπίδες και πιέστε τις επάνω από τη βάση λεπίδων.
 - Βάλτε τη βάση λεπίδων στην κανάτα μίξης και στερεώστε την γυρίζοντας την δεξιόστροφα (έως ότου κλείσει σφιχτά).
- Προειδοποίηση! Διακόπτης ασφαλείας!** Η συσκευή λειτουργεί μόνο με την κανάτα μίξης και το καπάκι κατάλληλα τοποθετημένα. Γυρίστε την κανάτα μίξης δεξιόστροφα έως ότου κλειδώσει. Τα σημάδια βελών δείχνουν τώρα το ένα το άλλο.
2. Κόψτε τα τρόφιμα που θέλετε να αναμίξετε σε μικρά κομμάτια.
3. Τώρα βάλτε τα συστατικά στην κανάτα μίξης και βάλτε το καπάκι κλειδωνόντάς το από τη λαβή. Σιγουρευτείτε ότι η άκρη του καπακιού συγκρατείται στην κλειδαριά.
4. Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση "0".
5. Συνδέστε το φως σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα 230 V, 50 Hz.

6. Ανοίξτε τη συσκευή (Επίπεδο 1 ή 2) ή χρησιμοποιήστε την παλμική λειτουργία (P).

- Για σταθερή μίξη (συνεχής τρόπος):

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στα επίπεδα 1 σε 2 ο διακόπτης κλειδώνει στην αντίστοιχη θέση.

Επίπεδο 1 = χαμηλό rpm

Επίπεδο 2-3 = μέτριο rpm

Επίπεδο 4 = υψηλό rpm

Μετατοπίστε τον επιλογέα στη θέση "0" για να σβήσετε τη συσκευή.

- Για παλμική λειτουργία (μίξη σε συνοπτικά διαστήματα):

Μετατοπίστε το διακόπτη στη θέση "0". Ο διακόπτης κλειδώνει. Η συσκευή είναι κλειστή. Γυρίστε το διακόπτη τώρα στη θέση "P". Ο διακόπτης πρέπει να μείνει σε αυτήν την θέση για το επιθυμητό διάστημα. Όταν ο διακόπτης απελευθερώνεται, επιστρέφει αυτόματα στη θέση "0".

Προκειμένου να βάλετε περισσότερα τρόφιμα να αναμιχθούν το μικρό καπάκι μπορεί να αφαιρεθεί. Παρακαλώ σβήστε τη συσκευή πριν το κάνετε.

7. Προκειμένου να αφαιρέσετε την κανάτα μίξης γυρίστε την αριστερόστροφα.

Καθαρισμός

- Γεμίστε τη μισή κανάτα με νερό και πιέστε το κουμπί ώθησης για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Κατόπιν χύστε το νερό.

- Αφαιρέστε την πρίζα.

Προκειμένου να καθαρίσετε το μπλέντερ κατάλληλα αποσυναρμολογήστε τη συσκευή ως εξής:

- Γυρίστε τη βάση λεπίδων αριστερόστροφα και αφαιρέστε την κανάτα μίξης.

- Σηκώστε τη βάση λεπίδων **προσεκτικά** από το χαμηλότερο μέρος του μπλέντερ.

Καθαρίστε τα μεμονωμένα μέρη όπως συνήθως με σαπουνάδα. Παρακαλώ προσέξτε τα αιχμηρά μαχαίρια!

- Το καλώδιο μπορεί να τυλιχτεί στη βάση της μηχανής όταν δεν χρησιμοποιείται.

Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια.

Υπό τον όρο των τεχνικών αλλαγών χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!

Εγγύηση

Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που αρχίζει κατά την ημερομηνία της αγοράς (απόδειξη).

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της *) που αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά την κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν συνεπάγονται επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια νέα εγγύηση!

Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται με την απόδειξη της αγοράς. **Χωρίς απόδειξη της αγοράς καμία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή δεν πραγματοποιείται.**

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση με την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία στον έμπορο μαζί με την απόδειξη.

*) Η ζημία στα εξαρτήματα δεν σημαίνει αυτόματα την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας. Σπασμένο γυαλί ή θρύψαλα πλαστικών χρεώνονται πάντα.

Ατέλειες στα αναλώσιμα ή αντικείμενα που φθείρονται (π.χ. έμβολα μηχανών, λεπίδες ζύμωσης, άξονες κίνησης, εφεδρικός τηλεχειρισμός, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιών, κ.λ.π.) όπως και στον καθαρισμό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από τα εν λόγω μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται!

Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέμβασης αναρμόδιου.

Μετά από τη λήξη της εγγύησης

Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι πληρωμής των επόμενων δαπανών.



Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

